

OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Fissare la base con lo scorrevole supporto superiore con le viti M8x50 e dado e rosetta;
- Regolare l'altezza dello scorrevole;
- Fissare lo specchio (non incluso) con le viti M4x16 testa svasata autoperforanti;

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti;
- Non arrampicarsi sullo specchio.

MANUTENZIONE

- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

ELENCO COMPONENTI

- n° 2 tubi scorrevoli;
- n° 1 supporto specchio;
- n° 1 volantino M8x20;
- n° 2 Vite M8x60;
- n° 2 Dadi M8 autobloccanti;
- n° 4 Rosette M10;
- n° 8 Viti 4.8X16 T.S.P.C..

